

ICC プロファイルは X-Rite™ ProfileMaker™によって作成されています。

インストールガイドライン

任意のフォルダに www.ilford.com からダウンロードした zip ファイルを保存してください。
保存した zip ファイルを解凍して、以下のようにプロファイルをインストールしてください。

[Zip ファイルの解凍方法]

Microsoft Windows の場合、zip ファイルを選択し、右クリックで解凍を選択してください。

Apple Mac OS の場合、zip ファイルをダブルクリックしてください。

Microsoft® Windows

解凍した ICC プロファイルを選択し、右クリックでプロファイルのインストールを選択すると自動的に正しいフォルダに保存されます。あるいは以下のフォルダに保存してください。

Windows Vista: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color

Windows XP: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color

Windows 2000: C:\WINNT\spool\drivers\color

Mac® OSX

解凍した ICC プロファイルを以下のフォルダに保存してください。

OSX 10.3 / 10.4: Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles

OSX 10.5 (Leopard): Library/ColorSync/Profiles

もし Adobe Photoshop が起動している場合は一旦終了し、ソフトウェアを再度起動し、プロファイルがアプリケーションにロードされるのを確認してください。

ICCプロファイルの品質を保証するよう努めていますが、使用するにあたって温度、湿度、乾燥度などのプリンティング環境や鑑賞する環境によりプロファイルの品質が適正でないことがありうることを理解してください。

最適な印刷結果を得るためには、以下のプロファイルをつくるのに用いられた環境にできるだけ近づけることが必要です。

- ・ 室内温度 20-25°C
- ・ 室内湿度 40-60% RH
- ・ 鑑賞光源 5000K (CRI 93 or better)
- ・ キャリブレーションされたモニターと適正なプロファイル
- ・ プリンタメーカー純正インク
- ・ 作業用スペース RGB

プロファイル名について

最適な印刷結果を得るために、正しいプロファイルが選ばれているかをプロファイルの名前から確認することができます。

1 2 3 4
IGGFS13_EPR1900_PSPPn.icc

1. メディアコード:IGGFS13 ギャラリーゴールドファイバーグロス
2. プリンタコード:EPR1900 EPSON Stylus Photo R1900
3. プリンタドライバー用紙タイプ:PSPP Premium Semigloss Photo Paper 日本名:写真用紙<絹目>
4. カラーマネージメント:n No Color Adjustment 日本名:色補正なし

※各コードについてはこの資料の最後にある付録を参照してください。

1. プリント方法

- ・ Adobe Photoshop® CS3 ではファイルメニュー>プリントを選択、カラーマネージメントのカラー処理の欄に「Photoshop によるカラー管理」を選択、プリンタプロファイルの欄にダウンロードしたプロファイルを選択、マッチング方法は「相対的な色域を維持」を選択します。
そしてプリントボタンをクリック、正しい用紙タイプを選択し、2. カラーマネージメントに進みます。
- ・ Adobe Photoshop® CS2 ではファイルメニュー>プリントプレビューを選択、「その他のオプションをクリックし、「カラーマネージメント」を選択、オプション/カラー処理の欄に「Photoshop によるカラー管理」を選択、プリンタプロファイルの欄にダウンロードしたプロファイルを選択、マッチング方法は「相対的な色域を維持」を選択します。
そしてプリントボタンをクリック、正しい用紙タイプを選択し、2. カラーマネージメントに進みます。
- ・ Adobe Photoshop® v.6.0 - CS ではファイルメニュー>プリントプレビューを選択、「その他のオプションを表示」をクリックし、カラーマネージメントを選択、プリンタプロファイルの欄にダウンロードしたプロファイルを選択、マッチング方法は「相対的な色域を維持」を選択します。「黒点の補正を使用」にチェックを入れます。
そしてプリントボタンをクリック、正しい用紙タイプを選択し、2. カラーマネージメントに進みます。

2. カラーマネージメント

カラーマネージメント

キヤノン:プロパティの基本設定で色/濃度欄で「マニュアル調整」を選択、設定ボタンをクリック、マッチングタブの色補正で「なし」を選択する。

エプソン:プロパティの基本設定でモード設定欄で「詳細設定」を選択、設定変更ボタンをクリック、カラー設定欄で「色補正なし」を選択する。

印刷品質

プリンタドライバー用紙タイプに特別な指定がない限り、印刷品質はキヤノンの場合、「きれい」、エプソンの場合、「フォト」あるいは「スーパーフォト」を選択してください。

付録

1. メディアコード

IGSGP9 = ILFORD Galerie Smooth Gloss Paper

IGSPP9 = ILFORD Galerie Smooth Pearl Paper

IGGFS13 = ILFORD Galerie Gold Fibre Silk

2. プリンタコード

プリンタ名対応表を参照してください。

3. プリンタドライバ－用紙タイプ

エプソン

PGPP: Premium Glossy Photo Paper	EPSON 写真用紙
PSPP: Premium Semigloss Photo Paper	EPSON 写真用紙<絹目>
EUG: Epson Ultra Glossy	EPSON 写真用紙
CLPP: Color Life Photo Paper	EPSON 写真用紙

キヤノン

PPPG: Photo Paper Plus Glossy	写真用紙 光沢ゴールド
PPPS: Photo Paper Plus Semi-gloss	写真用紙 絹目調
PPP: Photo Paper Pro	光沢プロ プラチナグレード
SGPP: Semi-Glossy Photo Paper (iPF-series)	フォト半光沢紙 (iPFシリーズ)
GPP: Glossy Photo Paper (iPF-series)	フォト光沢紙 (iPFシリーズ)